

**Lave-vaisselle - Fiche Produit**  
**Selon le règlement délégué (UE) N° 1059/2010**

Marque	<b>BRANDT</b>
Référence commerciale	<b>DFS1009B</b>
Nombre de couverts	<b>9</b>
Classe d'efficacité énergétique	<b>A+</b>
Consommation d'énergie de	<b>224kWh/an</b>
<p><i>Sur la base de 280 cycles de lavage standard avec alimentation en eau froide et de la consommation des modes à faible puissance.</i></p> <p><i>La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.</i></p>	
Consommation d'énergie du cycle de lavage standard ( <b>Programme ECO</b> )	<b>0.80kWh</b>
Consommation d'énergie en mode arrêt (off mode)	<b>0W</b>
Consommation d'énergie en mode laissé sur marche (left-on mode)	<b>0,95W</b>
Consommation d'eau de	<b>2968litres/an</b>
<p><i>Sur la base de 280 cycles de lavage standard.</i></p> <p><i>La consommation réelle d'eau dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.</i></p>	
Classe d'efficacité de séchage	<b>A</b>
<p><i>Sur une échelle allant de G (appareils les moins efficaces) à A (appareils les plus efficaces)</i></p>	
<p><i>Le programme standard "ECO" est le cycle de lavage standard auquel se rapportent les informations figurant sur l'étiquette et la fiche.</i></p> <p><i>Ce programme est le plus efficace en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie pour laver une vaisselle normalement sale.</i></p>	
Durée du cycle de lavage standard ( <b>Programme ECO</b> )	<b>160min</b>
Durée du mode laissé sur marche (left-on mode)	<b>min</b>
Niveau sonore	<b>47dB(A)</b>
Type d'installation	<b>Pose libre</b>